



INKER

Forma ARENA decoro 1266	CM.	UV.	
Piatto piano	30	6	3069600400
Piatto piano	27	20	3069600500
Piatto piano	25	24	3069600100
Piatto piano	19	24	3069600300
Piatto fondo	21	24	3069600200
Ovale	36	6	3069601300
Ovale	32	10	3069601200
Ovale	28	10	3069601100
Ovale	24	15	3069601000
Raviera	24	15	3069601400
Insalatiera	22	6	3069602300
Insalatiera	17	6	3069602200
Coppetta	13	24	3069602000
Vaso fiori	6,5	1	3069603000
Posacenere	12	1	3069604000
Tazza caffè			
con piatto cl. 8		6	3169800100
Tazza the			
con piatto cl. 20		6	3169800200
Tazza brodo			
con piatto cl. 30		6	3169800300
Theiera cl. 70		1	3169801100
Theiera cl. 35		1	3169801000
Lattiera cl. 50		1	3169802300
Lattiera cl. 30		1	3169802200
Lattiera cl. 12		1	3169802100
Lattiera cl. 3		1	3169802000
Zuccheriera cl. 20		1	3169803000



INKER



Forma BOLZANO	CM.	UV.	
Piatto piano	30	6	3069251000
Piatto piano	27	20	3069251100
Piatto piano	25	24	3069250100
Piatto piano	20	24	3069250300
Piatto fondo	22	24	3069250200
Ovale	36	6	3069252300
Ovale	32	10	3069252200
Ovale	28	10	3069252100
Ovale	24	10	3069252000

Forma BOLZANO	CM.	UV.	
Insalatiera	21	6	3069253110
Insalatiera	17	6	3069253100
Insalatiera	13,5	24	3069253000
Tazza caffè			
con piatto cl. 9		6	3169360100
Tazza the			
con piatto cl. 18		6	3169360200
Tazza colazione			
con piatto cl. 25		6	3169360300